

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ:

- Výrobek je vhodný pro děti od 5 let. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Hračku předejte dítěti na hraní bez obalu a úchytů, mohou být dítěti nebezpečné.
- Před použitím si přečtěte pokyny, řiďte se jimi a uchovejte je.
- Varování! Výrobek je nutné používat pod dohledem dospělé osoby.
- Sadu uchovávejte mimo dosah dětí mladších 5 let a zvířat.
- Zamezte styku s ústy a očima. Výrobky ani jejich části nejzte. Prášek ani prach nevdechujte.
- Neaplikujte na tělo.
- Obsahuje vyměnitelné knoflíkové baterie.
- Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud na projektoru část s bateriemi není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí. Baterie jsou nebezpečné a při jejich spolknutí nebo vložení dovnitř do jakékoli části těla, mohou způsobit vážná poranění. Při spolknutí, vdechnutí, pozření baterií či vložení do jakékoli části těla okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nemíchejte mezi sebou různé druhy baterií, ani staré a nové. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). K otevření částí na baterie použijte šroubovák (není součástí sady). Vybité baterie vyjměte z hračky. Pozor, napájecí svorky nesmí být zkratovány. Před použitím se ujistěte, že je část na baterie opět bezpečně uzavřena a zajištěná šroubem. Použité baterie bez prodlení odnesete na sběrné místo. Baterie, které nelze znovu nabít, nenabíjejte. Nabíjecí baterie by během nabíjení měly být pod dozorem dospělé osoby.
- Baterie do projektoru: 3 x 1,5V_LR44 jsou součástí a lze je vyměnit.

OBSAH SADY

- Ruční projektor
- 5 promítacích koleček se 40 snímky
- Sešit s příběhy
- 5 listů s aktivitou
- Kvádr na kutání s kostrou tyranosaura
- Dřevěné kutací nástroje

NA CO PAMATOVAT

1. Nejdříve si přečtěte důležitá bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění, a před začátkem aktivity celý postup.
2. Připravte si čistou a rovnou pracovní plochu blízko dřezu. Pracujte na starých novinách, papírových utěrkách či tácu.
3. Veškerý odpad vyhazujte do koše, nesplachujte ho do dřezu. Po dokončení aktivit si umyjte ruce.
4. Sadu uchovávejte mimo dosah malých, mladších dětí a zvířat.
5. Projektor obsahuje baterie. Před každým použitím se ujistěte, že jsou bezpečně uzavřeny.

SEŠIT A PROJEKTOR

Budete potřebovat: sešit, ruční projektor a promítací kolečka

1. Připravte si příběh a barevné promítací kolečko, které najdete na začátku každého příběhu.
2. Na zadní straně kolečka je šipka, která určuje směr otáčení promítacího kolečka. Snímek, kterým příběh začíná, je označen puntíkem.
3. Vložte kolečko do projektoru označeným snímkem směrem dolů.
4. Z projektoru odstraňte plastovou chráničku na baterie.
5. V potměné místnosti namiřte projektor na zeď a zapněte jej. Zobrazí se první snímek příběhu.
6. K promítané ilustraci čtěte příběh. Na začátku každého odstavce je symbol, který vám řekne, kdy kolečkem otočit.
7. Doporučujeme si v potmělé místnosti nechat rozsvícenou malou lampičku, která nebude světelné snímky rušit, ale text v sešitu pro vás bude čitelný.

LISTY S AKTIVITOU

Budete potřebovat: pastelky a tužku

Ke každému příběhu se tematicky váže jeden list s aktivitou. Vybarvujte a tvořte dle své fantazie.

KUTACÍ KVÁDR

Upozornění! Provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby.

Budete potřebovat: kvádr, kutací nástroje a misku s teplou vodou

1. Za pomoci dřevěných nástrojů opatrně vykutejte kostru T-rexe z kvádrů.
2. Získané kosti vhodte do misky s teplou vodou, aby se zbytky sádry odmočily.
3. Štětcem ještě důkladně očistěte otvory a záhyby a nechte je vyschnout na papírových utěrkách nebo starých novinách.
4. Ujistěte se, že kosti nejsou slepené zbytky z kutání a pusťte se do skládání kostry T-rexe.



Máte otázku? Nevíte si rady?
Pokud budete potřebovat radu či pomoc, navštivte stránky www.albi.cz nebo nám napište na veda@albi.cz.