

Návod k použití

Prosím přečtěte si pozorně následující instrukce.

Funkce tlačítek

Ukazatel střelby (shooting indicator), ukazatel formace (formation indicator), formace (formation), ukazatel životních hodnot (life-value indicator), reproduktor (speaker), spoušť (trigger), typ zbraně a bojový mód (gun type & battle mode), přepínač (switch), infračervený přijímač (infrared receiver) a infračervený spouštěč (infrared launcher).

Kupte 2 nebo více pistolí, užívejte si střelení brouků a odpalování ostatních hráčů. To je ÚŽASNÝ!

Instalace baterií

Odšroubujte kryt na baterie, poté vytáhněte kryt na baterie (obr. A). Umístěte 4 x 1,5V baterie do komor pro baterie ve správném směru (obr. B). Uzavřete kryt a utáhněte šrouby (obr. C).

Instrukční pokyny

1. Zapněte přepínač na zbrani, zatímco ukazatel formace bude blikat barevně a ukazatel životních hodnot bude blikat jeden po druhém, se zazněním spouštěcího zvuku. Poté ukazatel formace přestane blikat a změní se na modrou, když výchozí je modrý tým a pistolový mód.
2. Vyberte si typ zbraně: zapněte přepínač na zbrani, stiskněte tlačítko typu zbraně k vybraní typu zbraně.

Typy zbraně:

Pistole: 12 nábojů, ztráta 1 života, pokud je zásah

Brokovnice: 6 nábojů, ztráta 2 životů, pokud je zásah

Samopal: 6 nábojů, ztráta 2 životů, pokud je zásah

Raketomet: 1 střela, ztráta 3 životů, pokud je zásah

3. Formace: stiskněte tlačítko formace na zbrani k organizaci týmu. Různé barvy na ukazateli formace reprezentuje čtyři různé týmy - modrý, červený, zelený a bílý. Hráči ze stejného týmu se nemůžou zasáhnout.

4. Střelba: Vezměte zbraň a zamiřte na své nepřátele, poté stiskněte spoušť, když stříleci ukazatel bude rychle blikat jako paprsek vystřelený z hlavně s vibracemi a zvukem současně. Budete cítit třesení a uslyšíte zvuk, pokud se trefíte, zatímco ukazatel rychle bliká a snižuje odpovídající množství životů. NEBUDETE schopni střílet, pokud váš ukazatel životů je vyčerpán a ukazatel formace bude rychle blikat. (**POZNÁMKY:** dostřel střelby mezi zbraněmi není více než 40 metrů!)

Mechanický brouk z exoplanety:

Podržení po dobu 2 vteřin a uvolněním spustíte demo režim (infračervený přijímač přestane přijímat v demo režimu)

USB nabíjecí zástrčka (USB Charging plug). Propojte s počítačem nebo nabíječkou.

Rychlým pohybem zapnete napájení.

Instrukce ke střelbě na mechanické brouky

Zapněte spínač na pistoli a mechanickém broukovi, pak se zaměřte na brouka a vystřelte, pokud je zásah, brouk se rozplácne zády k zemi. Po několika sekundách, se otočí a pokračuje v útěku a můžete to zopakovat.

(UPOZORNĚNÍ: dostřel u mechanických brouků není větší než 10 metrů, úhel je okolo 15 stupňů.)

Hráčské brýle

Ukazatel týmu (team indicator), vypínač (power switch) a životy ubírající světla (lives taken lights).

Hráčská vesta

Ukazatel týmu (team indicator), vypínač (power switch) a životy ubírající světla (lives taken lights).

Instalace baterií

Odšroubujte kryt na baterie, poté vytáhněte kryt na baterie. Umístěte 3 x 1,5V "AG13" baterie do komor pro baterie ve správném směru. Uzavřete kryt a utáhněte šrouby.

Instalace baterií

Odšroubujte kryt na baterie, poté vytáhněte kryt na baterie. Umístěte 3x1,5V "AA" baterie do komor pro baterie ve správném směru. Uzavřete kryt a utáhněte šrouby.

Popis funkcí brýlí a vest

1. Výběr světél formace: kontrolka, světla (modrá, červená, zelená, bílá) blikají střídavě, a první výstřel funguje jako formace, který změní ukazatel na barvu vašeho týmu (střelba ve svém týmu je neúčinná), ostatní jsou nepřátelé. Pokud ztratíte poslední život, barva ukazatele formace koresponduje s barvou útočníka a bliká. Během toho zařízení vibruje po dobu 20 vteřin a infračervené zařízení selže.
2. Světla životů: máte dohromady 9 životů, životy jsou reprezentovány 3 světly, pokaždé když jste zasaženi, světlo bliká s vibracemi, dokud se vám neubere život, světla zhasnou; 4 typy zbraní, každý odebraný život je reprezentován různými funkcemi.
3. Zapněte hlavní vypínač a restartujte nastavení.
(UPOZORNĚNÍ: vzdálenost střel u brýlí a vest není větší než 30 metrů!)

Upozornění: Při použití lithiových dobíjecích baterií je potřeba dbát na zvýšenou bezpečnost!

1. Do pistole by měly být vloženy 1,5V "AA" nedobíjecí baterie. 3,7V dobíjecí lithiové baterie (vestavěné) jsou v elektronickém broukovi.
2. Baterie by měla být vyndána a nandána správně podle směru a značky napětí na krytu od baterie na hračce. Baterie nebude vyzkratovaná.
3. Nedobíjecí baterie nemůžou být nabíjeny.
4. Dobíjecí baterie musí být dobíjeny pod dozorem dospělého.
5. Tlačítko na zbraní by mělo být vypnuto, když je dobíjecí baterie nabitá.
6. Nesmí se míchat rozdílně používané baterie; nové a staré baterie nesmí být používány společně.
7. Pouze baterie, které jsou stejné nebo ekvivalentní jako doporučené baterie mohou být použity.
8. Použité baterie odeberte z hračky. Prosím vyjměte baterie z hračky, pokud je nepoužívaná dlouhou dobu.

9. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
10. Propojená energie nesmí být více než doporučené množství.
11. Při používání USB kabelu pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky, pouzdro zbraně či další součástky; přestaňte ho používat, pokud zjistíte, že je zničený, dokud ho úplně neopravíte.
12. Nehrajte si s USB kabelem.

Postup opravy

Problémy	Možný důvod	Řešení
Produkty bez funkce	Baterie není vložena správně nebo byla poškozena.	Vložte baterii správně nebo ji vyměňte.
	Zbraň je vypnutá.	Ujistěte se, že zbraň je zapnutá.
Nezasazení cílů	Střílení na spoluhráče.	Zkuste střílet na ostatní týmy.
	Náboje se nepřidávají po změně typu zbraně nebo byly vyčerpány.	Stiskněte tlačítko klipu k nabití zbraně.
	Selhání míření na protivníky nebo jsou mimo dosah dostřelu.	Mířte na terče, střílejte z kratší vzdálenost.
	Mezi dvěma hráči je překážka.	Vyhňte se překážce.
Nefunguje, jak má	Slabé baterie, blikají 3 životy najednou.	Nahradte je novými bateriemi nebo nabijte (pouze dobíjecí baterie).
	Používání v prudkém světle.	Přesuňte se do místa se žádným zářením.
	Afekty z ostatním infračervených zařízení (jako televizní ovladač).	Nepoužívejte infračervené zařízení během hraní.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je produkt přerušován nebo vyrušován během hraní, možná za to může silný proud poblíž. Můžete zkusit restartovat produkt. Pokud stále nebude fungovat normálně, zkuste jej naladit v jiném místě. K zajištění hraní, prosím vyměňte baterie, pokud jsou vybité.		

Upozornění pro rodiče

- Rodiče by měli být poblíž při výměně baterie.
- Kontrolujte USB a ostatní doplňky pravidelně, jakmile je zjištěno nějaké poškození, NEPOUŽÍVEJTE výrobek do úplného opravení.
- Produkty NEJSOU vhodné pro děti do 3 let.

Poznámka: Potřebujete vyměnit baterie, pokud blikají tři indikátory životů společně, což ukazuje nízkou baterii.

Údržba a oprava

- Prosím vyjměte baterie, pokud tento produkt nepoužíváte delší dobu.
- Čistěte tento produkt pravidelně mokrým hadříkem.
- Vyhňte se vystavení nebo přehřátí výrobku na slunci.
- Neponořujte pistole do vody - elektronické části mohou být poničeny.

Upozornění: Nevyměňujte produkt bez autorizace, nebo to může vést k poničení produktu nebo neschopnosti ho ovládat.

- Nedobíjecí baterie nenabíjejte.
- Dobíjecí baterie by měly být vyndány z hračky před nabíjením.
- Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého.
- Různé typy baterií nebo nová a používaná baterie nesmí být kombinovány.
- Baterie by měly být vloženy ve správném směru.
- Vybité baterie by měly být vyndány z hračky.

ISO9001 mezinárodní certifikát kvality systému řízení podniků