


Customer:	EP Line	Manufacturer:	JAKKS Pacific
Item No.:	1854	Vendor:	Tal Nan
Part No.:	1854	Revision:	0
Product Name:	Creepy Crawlers BUG Maker	Country:	China
Product Code:	2 C K + 185 C	Color:	2C Black + 185 C
Dimension (WxDxH) (mm):	227x453x118	Material:	ABS
Product Weight (kg):	0.2	Product Weight (lb):	0.44

HMYZOVAR

NÁVOD



OBSAH


Základna HMYZOVARU
 Právý ÚLOŽNÝ PRIESTOR
 Levý ÚLOŽNÝ PRIESTOR
 TÁCKA 10 KAPSLÍ
 TÁCKA 10 KAPSLÍ
 VÝTUHA/VÝSTUHA
 STRIKAČKA/STRIEKAČKA
 HMYZOSLIZ 2 ks
 FORMY 3 ks

ČZ: Uchovte adresu distribútora pre budúcu potrebu. **VAROVÁNÍ!** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť spolknuté, alebo vdychnuté. Farby a detaily sa môžu líšiť od výrobkov na obale. Uchovajte obal pre budúcu potrebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než dáte trauku dle. Vyrobeno v Číně.

SK: VAROVÁNÍ! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté, alebo vdychnuté. Farby a detaily sa môžu líšiť od výrobkov na obale. Uchovajte obal pre budúcu potrebu, sú tu uvedené dôležité informácie. Obal nie je súčasťou výrobku; odstraňte ho pred tým, ako dáte trauku dle. Vyrobeno v Číně.

© 2011 JAKKS Pacific Inc., Malibu, CA 90265 U.S.A.


11 Prepni VYPÍNAČ do polohy ON (zapnuté). Rozsvieti sa ČERVENÁ KONTROLKA, ktorá signalizuje, že je zapnuté napätie. Prepri VYPÍNAČ do polohy ON (zapnuté). Rozsvieti sa ČERVENÁ KONTROLKA, ktorá signalizuje, že je zapnuté napätie.



12 Jakmile budou mít kapsele správnou teplotu (doba zahřátí je 10-14 minut), rozsvítí se zelená kontrolka. Hneď ako budú mať kapsle správnu teplotu (doba zahriatia je 10-14 minút), rozsvieti sa zelená kontrolka.




13 Stlaď páku ZÁSOBNÍKU. Ujist' se, že je TRYSKA zasunutá do OTVORU VE FORMĚ. Stlaď páku ZÁSOBNÍKA. Ujist' sa, že je TRYSKA zasunutá do OTVORU VO FORMĚ.




17 URYCHLENÍ CHLADNUTÍ HMYŽÁKA VE FORMĚ. URYCHLENIE CHLADNUTIA HMYŽÁKA VO FORMĚ. Dř FORMU rovně, aby se obsah nerozil. Dř FORMU rovnó, aby sa obsah nerozil.




18 Po vychladnutí ošetrte uvnitř oba ZÁMKY na rámu a ošetrte. Vymř FORMU. Po vychladnutí ošetrte uvnitř oba ZÁMKY na rámu a ošetrte. Vymř FORMU.




19 Opatrně od sebe odděľ oba POLOVINY FORMY. Opatrně od sebe odděľ oba POLOVINY FORMY.




1 (A) Do HMYZOSLIZU zasuň STRIKAČKU (B) Natlaħni HMYZOSLIZ. (A) Do HMYZOSLIZU ZASUŇ STRIEKAČKU (B) Natlaħni HMYZOSLIZ.



OPAKOVANÉ POUŽITÍ HMYŽÁKA. OPAKOVANÉ POUŽITIE HMYŽÁKA. Je tvř HMYŽÁK už zoprotobený a poškodený? Už tvř HMYŽÁK nabitý a chceš si vytvorit novou? Vlož starou HMYŽÁKA do ochranného ZÁSOBNÍKA tak, jak vidíš na obrázku (otevřeni ZÁSOBNÍKA na strany 7 a 8). Postupuj podle kroků 1 až 22 a vytvoř si vstřihnou HMYŽÁKA.



OPAKOVANÉ POUŽITÍ HMYŽÁKA. OPAKOVANÉ POUŽITIE HMYŽÁKA. Je tvř HMYŽÁK už zoprotobený a poškodený? Už tvř HMYŽÁK nabitý a chceš si vytvorit novou? Vlož starou HMYŽÁKA do ochranného ZÁSOBNÍKA tak, jak vidíš na obrázku (otevřeni ZÁSOBNÍKA - pozri kroky 7 a 8). Postupuj podľa krokov 1 až 22 a vytvoř si vstřihnou HMYŽÁKA.



15 Po naplnění FORMY zvedni páku ZÁSOBNÍKU. Po naplnení FORMY zdvihni páku ZÁSOBNÍKA.




20 VYJMÍ HMYŽÁKA. 1. HMYŽÁKA opatrně vyjmí prsty. 2. HMYŽÁKA opatrně vyjmí použitím PINZETY. VYBRATE HMYŽÁKA. 1. HMYŽÁKA opatrně vyjmí prsty. 2. HMYŽÁKA opatrně vyjmí použitím PINZETY.




2 Zasuň STRIKAČKU do HMYŽÁKA tak, jak vidíš na obrázku. Slač PÍST a vytvř HMYŽÁKA HMYZOSLIZEM. Pak STRIKAČKU vytlaħni. Zasuň STRIEKAČKU do HMYŽÁKA tak, jak vidíš na obrázku. Slač PÍST a vytvř HMYŽÁKA HMYZOSLIZOM. Potom STRIEKAČKU vytlaħni.



14 Jemným stlaħnutím PUMPY AŽ DOLŮ napřij FORMU. Jemným stlaħnutím PUMPY AŽ DOLE napřij FORMU. POMALU A ZLEHAKA PUMPA. PUMPA.



21 Z HMYŽÁKA opatrně vyjmí VÝZTUHA. Pokud je to nutné, změkči HMYŽÁKA teplotou vodou. Z HMYŽÁKA opatrně vyjmí VÝSTUHA. Pokud je to nutné, změkči HMYŽÁKA teplotou vodou.



2 Zasuň STRIKAČKU do HMYŽÁKA tak, jak vidíš na obrázku. Slač PÍST a vytvř HMYŽÁKA HMYZOSLIZEM. Pak STRIKAČKU vytlaħni. Zasuň STRIEKAČKU do HMYŽÁKA tak, jak vidíš na obrázku. Slač PÍST a vytvř HMYŽÁKA HMYZOSLIZOM. Potom STRIEKAČKU vytlaħni.




16 VYJMÍ FORMU. VYBER FORMU.




22 S použitím NŮŽE odřízni všechen přebytečný materiál. S použitím NOŽA odrež všetok prebytočný materiál.




3 PŘILOŽ K SOBĚ OBE ČÁSTI FORMY. PŘILOŽ K SEBE OBE ČÁSTI FORMY.



3 Do ÚLOŽNÝCH PROSTORů umísti příslušenstvo tak, jak vidíš na obrázku. Do ÚLOŽNÝCH PRIESTORŮ umiestni príslušenstvo tak, ako vidíš na obrázku.




2 Vložte 4 baterie velikosti D do úložného prostoru baterií (LR20) tak, jak je vidíte na obrázku. Vložte 4 baterie velikosti D do úložného prostoru baterií (LR20) tak, ako ich vidíte na obrázku.



4 RÁM zavř a zabezpeď zámky. RÁM zatvor a zabezpeď zámky.



5 RÁM FORMY vlož do HMYZOVARU tak, jak vidíš na obrázku. RÁM FORMY vlož do HMYZOVARU tak, ako vidíš na obrázku.



7 Zvedni PUMPU směrem nahoru. Zdvihni PUMPU smerom hore. POZOR!



9 Připevni PUMPU na ZÁSOBNÍK. Připevni PUMU na ZÁSOBNÍK.



1 Na základnu HMYZOVARU nasaň levý ÚLOŽNÝ PROSTOR. Na základnu HMYZOVARU nasaň ľavý ÚLOŽNÝ PRIESTOR.



1 Na spodní straně základny HMYZOVARU nasaň příslušenstvo na baterie. Na spodnej strane základny HMYZOVARU nasaň príslušenstvo na baterie.



2 Přilož k sobě obě části FORMY. PŘILOŽ K SEBE OBE ČÁSTI FORMY.



6 Otačej UZÁVĚREM PUMPY proti směru pohybu hodinových ručiček tak dleho, až se zastaví. Otačej UZÁVĚROM PUMPY proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak dlho, ako sa zastaví.



2 Na základnu HMYZOVARU nasaň pravý ÚLOŽNÝ PROSTOR. Na základnu HMYZOVARU nasaň pravý ÚLOŽNÝ PRIESTOR.

3 Uložte adresu distributora pro budoucí potřebu. VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části, které by mohli být spolknuté, nebo vdychnuté. Farby a detaily se mohou lišit od výrobků na obale. Uchovajte obal pro budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než dáte trauku dle. Vyrobeno v Číně.

3 Vložte 4 baterie velikosti D do úložného prostoru baterií (LR20) tak, jak je vidíte na obrázku. Vložte 4 baterie velikosti D do úložného prostoru baterií (LR20) tak, ako ich vidíte na obrázku.

8 Vlož 2-3 KAPSLI tak, jak vidíš na obrázku. TIP: Použitím dvou různých barev vytvoříš zajímavou barevnou hmotu. Vlož 2-3 KAPSLY tak, ako vidíš na obrázku. TIP: Použitím dvoch rôznych farieb vytvoríš zaujímavú farebnú hmotu.

3 Uložte adresu distributora pro budoucí potřebu. VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části, které by mohli být spolknuté, nebo vdychnuté. Farby a detaily se mohou lišit od výrobků na obale. Uchovajte obal pro budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než dáte trauku dle. Vyrobeno v Číně.

3 Uložte adresu distributora pro budoucí potřebu. VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části, které by mohli být spolknuté, nebo vdychnuté. Farby a detaily se mohou lišit od výrobků na obale. Uchovajte obal pro budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než dáte trauku dle. Vyrobeno v Číně.

4 RÁM zavř a zabezpeď zámky. RÁM zatvor a zabezpeď zámky.

10 Otačej uzávěrem, dokud to půjde. Otačej uzávěrom, dokud to půjde.

