

vtech[®]
Baby

Návod na použitie

Hovoriaci Dalmatín



© 2016 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003290-026 

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili VTech® Hovoriaceho Dalmatína.

Hovoriaci Dalmatín od VTech® je hravé interaktívne šteňa, ktoré miluje prechádzky! Šteňa je možné ťahať, tlačiť, alebo sa hrať s jeho farebnými tlačidlami. Tlačidlá majú za úlohu predstaviť deťom prvé čísla a naučiť spoznávať niektoré farby. Stlačením tlačidiel sa tiež prehrávajú pesničky, zábavné frázy alebo melódie.

Prepínač
Zapnúť / Vypnúť /
Hlasitosť



Vodítko

Tlačidlá
s číslami

OBSAH BALENIA


- VTech Hovoriaci dalmatín
- Návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.




Odomknutie baliacich zámkov:

- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vyťahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti chrbta knihy. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Použité batérie vyberte z hračky zatiahnutím za koniec každej batérie.
4. Vložte 2 nové batérie AAA podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.



UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelaj osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Prepínač Zapnúť / Vypnúť / Hlasitosť

Ak chcete hračku zapnúť posuňte prepínač do polohy NÍZKA HLASITOSŤ (🔊) alebo VYSOKÁ HLASITOSŤ (🔊🔊). Ak chcete hračku vypnúť, posuňte prepínač do polohy VYPNUTÉ (●).



2. Automatické vypínanie

Pre dlhšiu životnosť batérie sa hračka automaticky vypne po zhruba 50 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo potiahnutím.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa hračka aj počas hry vypína, vložte novú sadu batérií.

ČINNOSTI

1. Posuňte prepínač do polohy NÍZKA HLASITOSŤ (🔊) alebo VYSOKÁ HLASITOSŤ (🔊🔊) aby ste hračku zapli. Budete počuť zábavné zvuky a pesničku. Zároveň bude striedavo svietiť ňufáčik.
2. Stlačením tlačidiel s číslami budete počuť názvy čísel, farieb a zábavné frázy. Tiež budete počuť pesničku, melódiu, krátku melódiu alebo interaktívnu otázku. Zároveň bude striedavo svietiť ňufáčik.



3. Šteňa je možné ťahať aj na povrázku. Túto činnosť sprevádzajú zábavné melódie, pesničky alebo frázy. Zároveň bude striedavo svietiť ňufáčik.



4. Ak sa s hračkou približne 8 sekúnd nebudete hrať, budete počuť frázu alebo otázku. Po ďalších 8 sekundách bez hry budete počuť rôzne zvuky a frázy. V prípade, že aj naďalej sa nebudete s hračkou hrať, tak za ďalších 8 sekúnd hračka prehrá krátku melódiu a vypne sa. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo potiahnutím šteňaťa.



ZOZNAM MELÓDIÍ

1. This Old Man
2. Bicycle Made for Two
3. Did You Ever See a Lassie
4. Do Your Ears Hang Low?
5. Hokey Cokey
6. Bingo
7. Camptown Races
8. If You're Happy and You Know It
9. Oh Where Has My Little Dog Gone?
10. Old MacDonald
11. When the Saints go Marching In
12. Ten Little Indians
13. One Man Went to Mow a Meadow

14. On Top of Old Smokey
15. I've Been Working on the Railroad
16. Home on the Range
17. Farmer in the Dell
18. Head, Shoulders, Knees and Toes
19. The Alphabet Song
20. Yankee Doodle

TEXTY PIESNÍ

Píseň 1

Rád si hraji, každý den,
Dovádím a pobíhám, jsem s tebou moc rád
Chci všude si jen s tebou hrát!

Píseň 2

Jeden flek, druhý, třetí mám.
Kolik jich je? Kdo spočítá?

Píseň 3

Na procházku já chodívám,
běhání venku já moc rád mám!

STAROSTLIVOST A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho teplo.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika: Telefon: +420 565 321 695
www.vtechcz.cz, www.vtech.sk

CLASS 1
LED PRODUCT

**Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.**

www.vtech.sk

www.vtechcz.cz

