

SPOKEY



INSTRUKCE PRO UŽIVATELE **ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY**

WWW.SPOKEY.EU

UPOZORNĚNÍ

- **Elektrická koloběžka není vhodná:**
 - pro osoby, které nemají dobrý zrak, smysl pro rovnováhu, reflexy, adekvátní svalovou sílu a pevnost kostí nebo mají potíže při rozhodování.
 - pro děti do 14 let – použití elektrické koloběžky pouze pod dohledem dospělých osob.
 - Osoby bez zkušeností nebo se špatnou koordinací, by se měli naučit řídit a ovládat elektrickou koloběžku s pomocí druhých osob. Před jízdou otestujte pečlivě své dovednosti.
- **Jezdit na koloběžce je zakázáno:**
 - během těhotenství
 - pod vlivem alkoholu a psychotropních látek
 - srdečních chorob nebo u osob s omezenou pohyblivostí.

BATERIE – NABÍJENÍ / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / UPOZORNĚNÍ

- **Pokud nebyla elektrická koloběžka zprovozněna, nabijte koloběžku minimálně 1x za 6 měsíců!**
- **Před prvním použitím baterii zcela nabijte.**
- **Po prvním použití nabíjejte** koloběžku alespoň **1x za 3 měsíce!** I plně dobitá baterie se vybíjí a plně nabitá koloběžka udržuje energii po dobu cca 90 dní ve vypnutém režimu. Je-li nabitá pouze částečně, je tato doba kratší. V pravidelných intervalech kontrolujte, že je baterie nabitá, a to i v případě, že elektrickou koloběžku dlouho nepoužíváte.
- **Baterie má vestavěný inteligentní čip, který ukládá záznam o nabití a vybití. Poškození způsobené dlouhodobým uchováváním baterie v nenabitém stavu jsou nevratné a nevztahuje se na ně záruka.** Při reklamaci bude provedena diagnostika baterie, která monitoruje frekvenci nabíjení. Poškozenou baterii nelze nabít.
- **Po každém použití koloběžky baterii plně nabijte,** aby se prodloužila její životnost.
- **Baterii neuchovávejte na místě, kde je teplota vyšší než 50°C nebo nižší než -15°C** (např. nenechávejte koloběžku nebo baterii v autě vystavením přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu).
- **Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedovoďte, aby se zcela vybila.** Baterie funguje lépe při plusových teplotách, hůře v minusových. Například, když teplota klesne pod -20°C, dojezd koloběžky bude minimálně o polovinu kratší než obvykle. Se zvyšující se teplotou se dojezd opět prodlouží.
- **Používejte pouze originální baterie!** Používání jiných modelů nebo jiných značek akumulátorů může způsobit bezpečnostní problémy.
- Abyste předešli možnému poškození nebo požáru, **používejte pouze originální napájecí adaptér/nabíječku,** která je součástí balení!
- **Pokud je nabíječka poškozená, v žádném případě ji nerozebírejte sami a ihned kontaktujte svého prodejce.**
- V závislosti na parametrech nabíječky a teplotě vzduchu **nabíjejte koloběžku po dobu 4-6 hodin nebo dokud se kontrolka nabíjení nezmění na zelenou barvu.**
- Nabíjení by mělo probíhat v suché a větrané místnosti. Nabíjejte koloběžku pouze na místech, kde nemají přístup děti.

- **Nenabíjejte zařízení v noci během spánku.**
- **Pokud se objeví neobvyklý zápach nebo pokud je koloběžka během nabíjení příliš horka, zastavte nabíjení a kontaktujte ihned svého prodejce.**
- **Chraňte baterii před dětmi a zvířaty.** Napětí baterie může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
- **Baterii neotevírejte pomocí žádných nástrojů.** Vložení jakýchkoli předmětů do otvorů nebo přímo do baterie může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo požár. Při pokusu o otevření baterie může dojít k jejímu poškození a vést k úniku toxických látek.
- **Je zakázáno rozebírat kryt baterie.** Baterii nesmí rozebírat jiné osoby, než servisní specialisté a střediska, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo jinému vážnému ohrožení bezpečnosti.
- **Nedotýkejte se kontaktů.** Ke kontaktům nepřibližujte kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl poškodit baterii nebo způsobit zranění či dokonce usmrcení.
- **Vyhňte se kontaktu s látkou unikající z baterie.**
- **Nevhazujte baterii do ohně,** protože by mohlo dojít k jejímu zničení, přehřátí nebo vzplanutí. Pokud koloběžku déle nepoužíváte, je nutné ji zcela nabít a umístit na suché a chladné místo.
- Nesprávná manipulace s použitými bateriemi může způsobit poškození životního prostředí. Chcete-li chránit životní prostředí, dodržujte místní zákony týkající se správné likvidace starých baterií. **Koloběžka i baterie by musí být zlikvidovány v souladu s národními a místními předpisy.**
- **NEPOUŽÍVEJTE BATERII, POKUD:**
 - je poškozena,
 - je politá vodou,
 - pokud cítíte neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo,
 - dobře netěsní

KAŽDODENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY

- Jestliže na rámu koloběžky uvidíte nečistoty, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nezmizí, naneste na špinavá místa trochu zubní pasty, očistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.
- **Pozor:** Nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem nebo jinými chemickými nebo žíravými rozpouštědly, které mohou způsobit její poškození. Nemyjte koloběžku vysokotlakým proudem vody. Ujistěte se, před čištěním, že je koloběžka vypnutá, napájecí kabel odpojený a gumový uzávěr zavřený, aby se dovnitř nedostala voda, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné problémy.
- **Pokud koloběžku nepoužíváte, uchovávejte ji v na chladném a suchém místě.** Nenechávejte ji venku po dlouhou dobu. Nadměrné vystavování slunci, přehřátí či ochlazení urychluje stárnutí pneumatik a zkracují životnost koloběžky a její baterie
- **Nedovolte dětem, aby koloběžku čistily a udržovaly!**
- **Pokud koloběžku nepoužíváte, vypněte ji.**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ / POKYNY

- **Elektrické koloběžky Spokey jsou určeny pro rekreační jízdu.** Jakmile se však ocitnou na veřejném prostoru, budou považovány za vozidlo a budou vystaveny všem rizikům, jimž vozidla čelí.
- Při používání elektrické koloběžky **je spotřebitel plně odpovědný za dodržování pravidel silničního provozu** (zákon č. 361/2000 Sb. (o silničním provozu)) a **za dodržování právních předpisů pro provoz výrobku na pozemních komunikacích** (zákon č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích)). Důsledně dodržujte bezpečnostní pokyny zejména v zemích, kde neexistují žádné platné zákony a předpisy, týkající se elektrických koloběžek.
- Zároveň byste si měli uvědomit, že rizikům nelze zcela zabránit, protože ostatní mohou porušovat dopravní předpisy a jezdit neopatrně. **Osoba řídící koloběžku je vystavena dopravním nehodám stejně jako při chůzi nebo při jízdě na kole.** Čím vyšší je rychlost, kterou jedete, tím delší je brzdná dráha. Na kluzkém povrchu může koloběžka sklouznout, ztratit rovnováhu nebo způsobit pád. Proto je velmi důležité, abyste byli opatrní, dodržovali správnou rychlost a vzdálenost, zejména při jízdě v místech, která neznáte.
- **Respektujte práva chodců.** Dávejte pozor, abyste chodce nevylekali – zejména děti. Blížíte-li se k chodci zezadu, zpomalte, zazvoňte, abyste je na sebe upozornili. Chodce předjíždějte zleva (v zemích s pravostranným provozem). Při míjení chodců jdoucích v protisměru zpomalte a držte se vpravo. Při jízdě mezi chodci jeďte co nejpomaleji nebo koloběžku vedte vedle sebe.
- **Nepůjčujte koloběžku někomu, kdo ji neumí používat.** Při zapůjčení koloběžky přátelům se ujistěte, že ji umí používat a že použijí vhodné ochranné vybavení.
- **Z bezpečnostních důvodů NEPOUŽÍVEJTE koloběžku po dobu delší než 24 hodin.**
- **Před každým použitím koloběžky zkontrolujte její technický stav.** Pokud si všimnete uvolněných dílů, vybité baterie, nedostatku vzduchu v pneumatikách, výrazného opotřebení, zvláštních zvuků, poruchy a jiných neobvyklých příznaků, okamžitě zastavte a kontaktujte odborný servis.
- Elektrickou koloběžku ani její části v žádném případě neopravujte sami. **Manipulaci smí provádět pouze oficiální servisní střediska a profesionálové!**

KONTAKT NA SERVIS

V případě dotazů či problémů se neváhejte obrátit na naše servisní číslo: +420 730 179 258 nebo nám napište na e-mail: servis@spokey.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Nejezděte na koloběžce v dešti.



Při přeježdění přes zpomalovací retardéry, nerovnosti na cestě apod. snižte rychlost na 5 -10 km/h. Pro lepší komfort jízdy na takových površích mírně pokrčte kolena.



Vždy se vyhýbejte překážkám.




Při jízdě z kopce nepřidávejte plyn.




Během jízdy mějte obě nohy na desce/platformě koloběžky.




Nejezděte na koloběžce po silnicích a v obytných oblastech, kde se mohou vyskytovat vozidla nebo chodci.




 Při rychlé jízdě neotáčejte prudce říditky.



 Nevjíždějte do louží hlubších více než 2 cm.




 Nepřevážíte na koloběžce další osoby (včetně dětí).




 Nestoupejte na zadní blatník.




 Při chůzi vedle koloběžky nepřidávejte rychlost na rukojeti zrychlení.




 Vždy se vyhýbejte překážkám.




 Na říditka nezavěšujte tašky, ani jiné těžké předměty.



 Nedotýkejte se kotoučové brzdy, motoru ani kol, když jsou v pohybu.

BEZPEČNÁ JÍZDA NA ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽCE



Při učení se jízdě na koloběžce noste chrániče kolen a přilbu, která chrání před zraněním v případě pádu.




Zapněte koloběžku a zkontrolujte indikátor stavu baterie.




Postavte se jednou nohou na desku koloběžky a druhou se lehce odtlačte od země.



Když se koloběžka rozjede, stlačte čidlo zrychlení (akcelerátor se spustí, jakmile rychlost koloběžky překročí 5 km/h).



Pro snížení rychlosti uvolněte plynový pedál. Systém kinetické energie se automaticky spustí, začne pomalu brzdit. Chcete-li rychle zastavit, zatáhněte za brzdovou páčku.



Při zatáčení se nakloňte ve směru odbočení a mírně otočte říditky.

- **Předpokládaný maximální dojezd** je zásadně závislý na nejrůznějších podmínkách, jako jsou například: hmotnost uživatele, rozmanitost terénu, vítr, zvolený stupeň podpory, tlak pneumatik a jejich vzorek, okolní teplota aj. Veškeré dojezdy platí pro optimální podmínky.